

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.



## Руководство по эксплуатации Кнопка «ВЫХОД» металлическая с синей подсветкой

Модель: SB-50



45-0959

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Кнопка «выход» SB-50 предназначена для использования в качестве кнопки открытия замка при подключении к контроллеру или домофонной системе. Нормально разомкнутая, при нажатии коммутирует управляющие сигналы электромеханического замка. Кнопка выполнена из вандалоустойчивого металлического корпуса.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кнопка металлическая – 1 шт.

Саморез – 2 шт.


Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключаемые типы замков	Нормально разомкнутые (NO)
Коммутируемое напряжение	До 36 В
Ток коммутации	3 А
Тип монтажа	Накладной
Материал	Нержавеющая сталь
Количество проводов	4 провода (12 В/GND/NO/COM)
Индикация	Цвет синий
Размеры	53х53х26 мм
Вес	120 г
Срок службы	2 года

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отверните фиксирующие винты на верхней части корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене.
- Подключите соединительные провода, как показано на схеме:



Подключение проводов:

- Красный цвет провода: +12 В подсветки
- Черный цвет провод: общий подсветки
- Белый цвет провода: COM (центральный контакт реле)
- Белый цвет провода: NO (нормально разомкнутый контакт реле)

- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не допускайте детей к монтажу устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре  $-30...+50$  °С.
- Эксплуатация устройства осуществляется в диапазоне температур  $-30...+50$  °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.